# XM718/XM718P 系列加热/制冷双控 PID 调节仪表 使用说明书

## 一、概述

XM718/XM718P 系列仪表采用多项国际先进技术, 具备 100~240VAC 宽范围输入的开关电源,输入采用数 字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和 时漂引起的测量误差。仪表全面采用表面贴装工艺, 并采用多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性 高。

仪表采用精确PID算法,两组控制输出,进行加热/制冷双输出调节,万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出;通用输出设计,一台仪表可配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动、气动阀门进行PID调节和控制;采用专家PID控制算法,无超调、无欠调;可在上位计算机中实现全部仪表参数的读写。

XM718P 仪表增加 10 段曲线控制功能。

## 二、技术规格

输入规格: 热电偶: K、S、E、J、T、B、N 等。

热 电 阻: Pt100、Cu50等。

电 阻: 0~80 Ω、0~400 Ω等。

电  $E: 0\sim20\,\text{mV}$  ······  $0\sim1\,\text{V}$  →输入阻抗 $\geq5\,\text{M}$   $\Omega$  ,  $0\sim5\,\text{V}$  →输入阻抗 $\geq100\,\text{K}$   $\Omega$  .

电 流:  $4\sim20$ mA、 $0\sim20$ mA 等→输入电阻 $\leq 250$   $\Omega$  , $0\sim10$ mA →输入电阻 $\leq 500$   $\Omega$  。

测量范围: -1999 ~+9999。

测量精度: 0.5级(热电阻、电压、电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿或冰点补偿冷端时), 0.5%FS ± 2.0°C(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)响应时间:  $\leq 0.5$ 秒

报警功能:上限、下限两种方式。

报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。

报警精度: ±1℃或±1定义单位。

控制输出规格:

继电器: 触点开关输出(常开+常闭), 触点容量 220VAC/2A或 24VDC/2A。

S S R: 驱动电压为 12VDC/30mA(驱动 SSR 固态继电器)。

S C R: 单相过零(随机)触发,可触发 5~500A 的 双向可控硅、2 个单向可控硅反并联模块。

电 压: 0~5V, 1~5V。

电 流: 0~10mA、4~20mA、0~20mA 等 (输出电压≥ 10V)。

配电输出: 24VDC 电压,最大输出电流为 25mA。

使用环境: 环境温度 0~50°C。相对湿度 ≤ 85%, 避免强腐蚀气体。


电 源: 开关电源 100~240VAC, 24VDC ± 2V。


功 耗: ≤ 4W。

重 量: ≤1000g。

# 三、仪表接线图

图 1、-1型、-2型和-2G型仪表接线图






**注1**: 仪表内部已安装 250  $\Omega$  (1/2W, 0.1%) 取样电阻,只需将仪表内部输入端附近的 J4 跳线短接起来,可将此电阻并联在端子 15 和 16 之间。

**注2**: 仪表内部带有热电偶冷端补偿部件,短接端子13和15,可以去掉仪表内部的冷端补偿功能。

图 2、-3型、-4型和-5型仪表接线图



**注 1:** 仪表内部已安装 250  $\Omega$  (1/2W, 0.1%) 取样电阻,只需将仪表内部输入端附近的 J4 跳线短接起来,可将此电阻并联在端子 9 和 10 之间。

**注2**: 仪表内部带有热电偶冷端补偿部件,短接端子7和9,可以去掉仪表内部的冷端补偿功能。

# 四、仪表参数说明

## 一、参数修改:

#### 二、PID 控制参数的设定:

在参数组中看到 PV 窗口显示 P 时,可通过 ● ● 修改 sv 窗口值,修改完毕按下 SET 键,PV 窗口显示 I 参数,同样通过修改 ● ● 修改 sv 窗口值,修改完毕按下 SET 键即可,D 参数设定方法相同,人工调整时要注意观察系统的响应曲线,如果是短周期振荡(与自整定或位式调节时振荡周期相当或略长),可减小 P (优先),加大 I 及 D;如果是长周期振荡(数倍于位式调节时振荡周期)可加大 I (优先),加大 P, D;如果无振荡而是静差太大,可减小 I (优先),加大 P;如果最后能稳定控制但时间太长,可减小 D (优先),加大 P,减小 I。调试时还可用逐试法,即将 IPD 参数之一增加或减少 30-50%,如果控制效果变好,则继续增加或减少该参数,否则往反方向调整,直到效果满足要求。一般可先修改 I,如果无法满足要求再依次修改 P, dt 和 t 参数,直到效果满足要求为止。

- 1、oPAd 用于设定仪表的控制方式:
- oPAd=0: 采用位式调节(ON--OFF),只适合在要求不高的场合进行控制。
- oPAd=1:采用专家PID调节,允许从面板启动自整定功能。
- oPAd=2: 采用专家 PID 调节,参数设置结束后自动启动自整定功能,自整定功能结束后会自动设置为 3 或 4。

在测量显示状态下按住 A/M 键两秒以上,SV 窗口出现 AT 字样,即启动了自整定功能,如再次按住 A/M 键两秒以上,SV 窗口 AT 字样消失,表示自整定取消。

- oPAd=3:采用专家PID调节,自整定结束后仪表自动进入此设置,此设置状态下,不允许从面板启动自整定功能。
- oPAd=4: 采用专家 PID 调节,与 oPAd=3 时基本相同,但是参数 P 定义为原来的 10 倍。
- oPAd=5: 仪表将测量值直接作为输出值输出,可作为手动操作器或伺服放大器使用。
- 2、P、I、dt及t参数的说明:
- P 为速率参数对调节中的比例和微分均有作用。P 值越大,比例、微分作用成正比例增强。P 参数与积分作用无关。oPAd=4 时 P 值将增大 10 倍。
- I 为保持参数其数值主要对调节算法中积分作用进行调整。I 值越小,系统积分作用越强。I 值越大,积分作用越弱(积分时间增加)。I 为 0 时,取消积分作用和专家 P I D 调节功能。
- dt 为滞后时间参数是专家 PID 算法相对于 PID 算法而引进的新的重要参数,根据 dt 参数来进行模糊规则运算,以便能较完善地解决超调现象及振荡现象。当 dt ≤ t 时,微分作用被取消。
- t 参数用于反映仪表调节运算的快慢。对时间比例输出,它表示仪表控制周期;对线性电流输出,它控制输出平缓程度。
  - 3、ot用于设定仪表输出方式:

#### ot=ot. $A \times 1$ +ot. $B \times 10$

- ot. A表示主输出(OUT)信号的方式,OUT位置上安装的模块类型应与之相适合(与面板上的OUT灯相对应)。
- ot. A=0: 主输出为时间比例输出方式或位式方式,控制输出位置(OUT)可安装 SSR 电压输出模块、继电器触点 开关输出模块或可控硅(过零方式)触发输出模块等输出模块;
  - ot. A=1: 0~10mA; ot. A=2: 0~20mA; ot. A=4: 4~20mA, 均安装线形电流输出模块;
  - ot. A=8: 单相移相输出,应安装 K5 移相触发输出模块。
  - ot. B表示辅助接口(AUX)输出信号方式,仅当oL设置小于0时才起作用(与面板上的RUN灯相对应)。
  - ot.B可设置为0、1、2、4,其所代表意义与ot.A相同。
  - 4、 oL、oH用与设置调节输出的最小值与最大值(-110%~110%):
    - oL 为下限设置, 其值为 0~110% 时, 表示在通常的单向调节中作为限制调节输出最小值: oH 为上限设置。
- oL 设置为-1~-110%时, 仪表成为一个双向输出系统, 具备加热/制冷双输出功能, 当设置 SYS. A=0, 即 OUT 的输出用于加热, AUX 的输出相应的被用于制冷, 反之亦可(SYS. A=1)。
- AUX 输出不能限制输出,如设置 oL=-80% 则系统内部认定输出为 -80% 时,AUX 的输出即达到最大;与 AUX 输出不同,无论单向还是双向调节, oH 都能限制 0UT 的输出。

当仪表双向输出时,oL 用于反映被控系统冷却能力的比例系数。如制冷能力为 4000W,加热能力为 5000W,当 AUX 用于制冷时,应设置 oL=(4000/5000)× 100%=80%。

#### 五、仪表报警设定参数:

HiAL、LoAL、PHAL、PLAL分别表示仪表的上限报警设定值、下限报警设定值、正偏差报警值、负偏差报警值,dF表示报警的回差值。ALP用于设定第一(AL1)和第二(AL2)报警位置的报警方式:其个位数、十位数、百位数和千位数分别表示HiAL、LoAL、PHAL和PLAL报警的输出位置,每一位可设置为3或4,3表示此报警由AL1位置输出,4表示从AL2输出。例如设置ALP=3333,则四个报警方式都由AL1位置输出。

#### 六、输入显示控制参数:

SN用于选择输入规格。dIL、diH用于定义线性信号输入时,仪表PV显示下限和上限; 例:仪表接收4-20mA信号,要求显示量程为0-100,则设定参数SN=33;dIL=0;diH=100。Sc参数用于对输入进行平移修正。

#### 七、系统功能参数 SYS:

SYS=A  $\times$  1+B  $\times$  2+C  $\times$  4+D  $\times$  8+E  $\times$  16+F  $\times$  32+G  $\times$  64

A=0,为反作用调节方式,如加热控制; A=1,为正作用调节方式,如致冷控制。

B=0, 仪表报警无上电/给定值修改免除报警功能; B=1, 仪表有上电/给定值修改免除报警功能。

C=0,作为程序发生器时上显示窗显示程序段; C=1,作为程序发生器时上显示窗显示测量值 PV。

D=0,程序时间以分为单位; D=1,程序时间以秒为单位(仅适用 XM718P 仪表)。

E=0, 无分段功率限制功能; E=1, 有分段功率限制功能。

F=0, 仪表光柱指示输出值; F=1, 仪表光柱指示测量值。

G=0时,报警时在SV显示窗交替显示报警符号,如HIAL、LoAL,能迅速了解仪表报警原因;

G=1 时,报警时在 SV 显示窗不交替显示报警符号,一般用于将报警作为控制的场合。

#### 八、运行状态及上电处理:

**run**=A × 1+D × 8 (仅适用 XM718P 仪表)

其中 A 用于选择 5 种停电事件处理模式, D 用于选择 4 种运行 / 修改事件处理模式。

A 的设置定义如下:

A=0,除非停电前为停止状态,否则来电后都从第1段开始运行程序。

A=1,在通电后如没有偏差报警,则在原终止处继续执行。若有偏差报警则停止。

A=2, 在仪表通电后继续在原终止处执行。

A=3, 通电后无论出现何种情况, 仪表都进入停止状态。

A=4, 仪表在运行中停电, 来电后无论出现何种情况, 仪表都进入暂停状态。但如果仪表停电前为停止状态,则来电后仍保持停止状态。

D用于选择运行 / 修改事件处理, 其设置定义如下:

D=0, 无测量值启动功能和准备功能,程序按原计划执行,这种模式保证了固定的程序运行时间,但无法保证整条曲线的完整性。

D=1, 有测量值起动功能, 可根据测量值预置已运行的时间, 无准备功能,

D=2, 无测量值启动功能, 有准备功能。 D=3, 有测量值启动功能及准备功能。

#### 九、dL参数:

用于定义仪表数字滤波,可以解决仪表因干扰出现显示数字跳动现象。其数值越大测量值越稳定,但响应也越慢, 当仪表显示值在受到干扰时,可逐步增大 d L 参数数值。

#### 十、程序编排及操作

1. 程序编排格式

XM718P型仪表的程序编排统一采用温度  $\rightarrow$  时间  $\rightarrow$  温度格式,其定义是从当前段设置温度,经过该段设置的时间到达下一段温度。温度设置值的单位为 $\mathbb{C}$ ,时间设置值的单位为分钟或秒,由参数  $\mathbb{C}$  F 设定。

2. 设定值(温度)设置

设定值可设置的数值范围是-1999~9999,表示需要控制的温度值或线性定义单位。其定义格式如下:

 $CXX = -1999^{\circ}9999$ 

#### 3. 时间设置

- tXX= 1~9999 表示第 XX 段设置的时间值,单位为分钟或秒。
- tXX= 0 仪表在第 XX 段进入暂停状态(HoLd),程序在此暂停运行。
- tXX= -1~-10 时间值为负数表示一个跳转命令,分别表示程序跳到第一至第十段。
- tXX= -11 时程序执行 StoP 操作,进入停止状态(当时间设置小于或等于-11 时程序停止,输出置0)。

#### 十一、减少干扰的措施:

合理的仪表布线可以使仪表的工作更为可靠,仪表的弱电信号线应尽量短些,若必须使用较长的连线时,应采用 屏蔽信号线,外屏蔽与控制柜外壳妥善接地,并尽量远离强电线路进行布线;可能情况下,仪表应使用净化电源或隔 离电源(采用变压器,接仪表电源的次级绕组悬空不接地)消除电源干扰,对控制带反执行器的仪表,为减少电机干 扰,应将电动执行器的电机控制线和反馈信号线分开走线,并保证反馈信号线与其它线路绝缘,执行器不要与仪表共 用电源,如果仪表显示有波动可以适当加大 DL 参数进行数字滤波。

## 附1: 仪表参数列表

参数	名称	参数含义	设置范围	通讯地址
HIRL	HIAL	上限报警限值	-1999-9999	01H
LoAL	LOAL	下限报警限值	-1999-9999	02H
HARL	DHAL	正偏差报警限值	0-9999	03H
<b>LARL</b>	DLAL	负偏差报警限值	0-9999	04H
상	dF	回差	0-2000	05H
opad	oPAD	控制方式	0-4	06H
-	1	保持参数	0-9999	07H
ρ	Р	速率参数	0-9999	08H
Ч	D	滞后时间参数	0-3600	09Н
Ł	T	控制周期	0-125	OAH
Sn	Sn	输入规格	0-37	ОВН
심	dIP	小数点位置	0-3	осн
네	dIL	输入下限显示值	-1999-9999	ODH
4!X	dIH	输入上限显示值	-1999-9999	OEH
Sc	Sc	输入平移修正值	-1999-4000	1 O H
oξ	ot	控制方式	0-84	11H
οL	οL	输出下限值	-110-110	12H
οН	οН	输出上限值	-110-110	13H

参数	名称	参数含义	设置范围	通讯地址
RLP	ALP	报警输出定义	0-4444	OFH
SSS	SYS	系统功能选择	0-127	1 4 H
Rddr	aDDR	通讯地址	0-100	/
PROG	bAuD	通讯波特率	0-9600	/
ďL	dL	输入数字滤波	0-40	17H
רטח	run	运行状态	0-41	18H
Loc	Loc	参数密码锁	0-9999	19H
SEEL	SET1	现场参数1	Nu-run	/
SEF5	SET2	现场参数2	Nu-run	/
SEE3	SET3	现场参数3	Nu-run	/
SEŁY	SET4	现场参数4	Nu-run	/
SEES	SET5	现场参数5	Nu-run	/
SEŁ6	SET6	现场参数6	Nu-run	/
SEE7	SET7	现场参数7	Nu-run	/
SEŁ8	SET8	现场参数8	Nu-run	/

### 附 2: 输入信号类型表

Sn	输入类型	测量范围	Sn	输入类型	测量范围
00	K	-50~1300	26	0~80 =	-1999~9999
01	S	-50~1700	27	0~400 =	-1999~9999
02	备用		28	0~20mV	-1999~9999
03	T	-200~350	29	0~100mV =	-1999~9999
04	E	0~1000	30	0~60mV ===	-1999~9999
05	J	0~1000	31	0~1V ===	-1999~9999
06	В	0~1800	32	0.2~1V ===	-1999~9999
07	N	0~1300	33	1~5V ===	-1999~9999
08~19	备用		34	0~5V	-1999~9999
20	Cu50	-50~150	35	-20~20mV —	-1999~9999
21	Pt100	-200~600	36	-100~100m\⊭	-1999~9999
22~25	备用		37	-5~5V	-1999~9999